

Монтаж системы

Обратите внимание!

Данный функционал доступен только для Республики Татарстан.

Общие рекомендации по монтажу системы

1. Стена должна быть ровной.
2. В выбранном месте не должны быть проложены электрические и слаботочные кабели внутри стены.
3. С выбранного места демонтируется размещенное оборудование, стенды и элементы декора.
4. Нижняя граница настенного крепления ТВ-панели находится на высоте 190 см от пола.
5. Настенное крепление выставляется по встроенному в кронштейн уровню или строительному уровню (перед затяжкой винтов уровень проверяется еще раз).
6. От электрического щита до места установки системы прокладывается электрический кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1.5 мм² или ВВГнг(А)-LSLTx 2.5 мм² в гофрированной трубке, кабель-канале или лотке.
7. На высоте 5-10 см от кронштейна устанавливается необходимое количество электрических розеток (в зависимости от количества энергопотребителей). Розетки подключаются последовательно с помощью кабеля ВВГнг(А)-LSLTx.
8. Ранее проложенный кабель ВВГнг(А)-LSLTx подключается в электрическом шкафу к фазному проводу (через новый автоматический выключатель) через шину к нулевому проводу и шине заземления.
9. От ближайшего коммутационного шкафа прокладывается в гофрированной трубке, кабель-канале или лотке необходимое количество линий медного кабеля (витая пара) U/UTP cat 5e 4 жилы до места установки системы.
10. В месте установки системы также может быть размещен неуправляемый коммутатор, в таком случае необходимо провести только одну линию.
11. Во всех точках оставляется не менее 0.5 метра запасного кабеля.
12. Кронштейн для приставки (при наличии) располагается по внешнему краю и на высоте 5-10 см от кронштейна телевизора.
13. Низ планшета — 135 см от пола (по вертикали выравнивается относительно кронштейна телевизора (по центру). Если используется два телевизора, то по вертикали следует ориентироваться на стык экранов — это и будет центр планшета. При наличии напольного крепления также рекомендуется уровень от пола 135 см.
14. Все провода подключаются в соответствующие разъемы, включается электрический автомат (обязательно проверьте, что всё оборудование запустилось и подключается к Сети интернет).
15. Если до монтажа на приставку было установлено программное обеспечение, то после загрузки на ТВ-панелях должен отобразиться PIN-код для активации системы (это означает, что всё сделано правильно).